


高齢者見守り・安心ステッカーの使用上の注意等



使用例



《貼り付ける場所の例》

- ・いつも身に着ける衣服や靴に貼り付けてください。
- ・衣服用アイロンシールは、衣服の内側（襟首、袖裏）などに、靴用ステッカーは、かかと部分に貼り付けてください。

《記入例》* 長方形の枠内への記入は、任意です。


- ・長方形の枠内に利用される方の身元確認に繋がる任意の情報（氏名、緊急連絡先等）を記入してください。

靴用ステッカー

	目黒 太郎	
	目黒 区	1

利用者の方が身元確認に繋がる
情報を記入してください。(任意)

衣服用アイロンシール

目黒 太郎	
目黒 区	1

使用上の注意

《共通》

- ・氏名、緊急連絡先等の身元確認に役立つ情報を記入する時には、細字の油性マジックで、記入してください。

《衣服用アイロンステッカー》

使用方法

- ・アイロンの温度は、低から中（120～140度）の間くらいで、衣服用アイロンステッカーを均等に4～5秒間衣服に押し付けてください。

使用上の注意

- ・アイロンステッカーを貼り付ける衣服は、綿ポリ、ポリエステル素材をお奨めいたします。ナイロン・ポリウレタン等の素材は避けてください。

洗濯するときの注意

- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・アイロンステッカーの劣化を防止するために、衣服を洗濯ネットに入れる又は裏返しにして洗濯することをお奨めします。
- ・ドライクリーニング、つけおき洗いはしないでください。